

Reset TomTom Navigationsgerät

Pro 71xx / 72xx / 5150 / 52xx / 91xx / 53xx / 73xx

Wenn ein TomTom Navi nicht ordnungsgemäß funktioniert, muss das Gerät vielleicht resettet werden.

Anleitung:

- Den Ein- Ausschaltknopf ca. **30 Sekunden** lang gedrückt halten.
- Sie werden als Erstes ein Trommelgeräusch hören, dann erscheint ein Bild, anschließend weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, jetzt Ein- Ausschaltknopf loslassen



Auch wenn das Navi sich während des Resets ausschaltet, bitte immer noch gedrückt halten bis das Navi wieder hochfährt und Schritt 2 vollzogen ist.

Pro 7250, 5150, 5250

Ein- Ausschaltknopf



Pro 7100, 7150, 9150, 9100

Ein-Ausschaltknopf



Hinweis: Es ist möglich, dass das Gerät nach dem Reset etwas länger braucht um hochzufahren, wenn das der Fall ist, Einschaltknopf länger gedrückt halten bis Gerät sich einschaltet und loslassen.

Pro 53xx, 73xx

Bei diesem Navigationsgerät den Ein- und Ausschaltknopf **ca. 10-15 Sekunden** gedrückt halten.

Ein- und Ausschaltknopf Rückseite oben rechts

